

Additel 914A

Bomba de Teste de Pressão Pneumática

- Geração de 95% de vácuo até 375 psi (25 bar)
- Leve e portátil, somente 1,5 Kg
- Grande estabilidade e alta resolução
- Mínima manutenção
- Conectores de aperto manual



VISÃO GERAL

A Bomba de Teste de Pressão Pneumática Additel 914A é uma bomba manual desenvolvida para geração de 95% de vácuo até 375 psi (25 bar). Um fuso de alta qualidade foi projetado para proporcionar um ajuste fino com uma resolução de até 10 Pa (0,1 mbar). Uma válvula de bloqueio especial desenhada torna a pressão mais estável durante as calibrações. Um isolador gás-líquido protege a bomba contra contaminações e sujeiras para reduzir a necessidade de manutenção. Duas conexões de aperto rápido manual estão instaladas na bomba facilitando a conexão e desconexão dos instrumentos sem a necessidade de ferramentas ou fita de vedação. A ADT914A é uma bomba de teste de comparação ideal para calibrar instrumentos de pressão.

CARACTERÍSTICAS


- **Portátil:**
Somente 1,5 kg
- **Resolução de Ajuste Fino**
10 Pa (0,1 mbar)
Fuso de alta qualidade para ajuste fino de pressão
- **Excelente Estabilidade**
Uma válvula de bloqueio desenvolvida para tornar a pressão estável durante as calibrações
- **Durável e Manutenção Mínima**
Construída com um isolador gás-líquido para proteger a bomba contra contaminação e sujeiras
- **Fácil de usar**
- **Conexões de aperto rápido manual**
Permite fácil conexão e desconexão na bomba sem uso de ferramentas ou fita de vedação

EPECIFICAÇÕES

- **Fluído:** Ar
- **Faixa de Geração de Pressão:** 95% de vácuo até 375 psi (25 bar)
- **Resolução do Ajuste Fino:** 10 Pa (0,1 mbar)
- **Material:** Adaptadores: Aço Inox
Corpo: Aço Inox, alumínio
Vedações: Buna-N, PTFE, Liga de cobre
- **Volume do pistão:** 21 ml
- **Conexões**
Conexões de aperto rápido para ambas conexões do padrão e instrumento em teste.
1/4"NPT fêmea, 1/2"NPT fêmea, 1/4"BSP fêmea, 1/2"BSP fêmea ou M20X1,5 fêmea
- **Dimensões**
Altura: 130 mm
Base: 240 x 120 mm
- **Peso:** 1,5 kg
- **Garantia:** 1 ano

INFORMAÇÃO PARA COMPRA

Modelo



Modelo

Conexão de pressão:
N - 1/4"NPT fêmea
N2 - 1/2"NPT fêmea
B - 1/4"BSP fêmea
B2 - 1/2"BSP fêmea
M-M20X1,5 fêmea

SET: Sufixo que inclui case de transporte

Acessórios incluídos

Anéis de vedação: 20 pçs

Manual: 1 pç

Case de transporte (só modelos 914A-X-SET)

Acessórios Opcionais

Modelo	Descrição
ADT102	Adaptadores e conexões, 1/4"NPT macho para diversas conexões macho e fêmea (25 pçs). Maiores informações na página 80.
ADT103	Adaptadores e conexões, 1/4"NPT (1/2"NPT, 1/4"BSP, 1/2"BSP ou M20X1,5) macho para diversas conexões fêmea de aperto rápido (10 pçs). Maiores informações na página 81.
ADT100-HTK-8K	Kit de mangueira de teste, mangueira flexível com 1,5 mts, 8000 psi, conexões selecionáveis macho (1/4"NPT, 1/2"NPT, 1/4"BSP, 1/2"BSP, M20) para selecionáveis fêmea conexão rápida aperto manual.
9901-914	Case de transporte, suporta 01@ADT914A + 02@ADT681 ou 02@ADT672
ADT914A-MK	Kit de manutenção para bomba Additel 914A

Nota: para aplicação isenta de óleo, contacte a Additel.